



## **Point rouge panoramique ATTILA (URD03)**

### **Mode d'emploi**

**AVANT DE MONTER** votre point rouge, assurez-vous d'utiliser un montage de bonne qualité qui est compatible à la fois avec votre arme et votre optique. Lisez et suivez attentivement les instructions du fabricant fournies avec le montage. Assurez-vous que votre arme ne soit pas chargée et **EN POSITION DE SÉCURITÉ** avant d'installer le point rouge et le montage sur votre arme.

Suivez toujours les procédures de manipulation sécuritaire des armes à feu.

- **TOUJOURS** garder le canon pointé dans une direction sûre.
- **TOUJOURS** garder l'arme déchargée lorsque vous ne tirez pas.
- **TOUJOURS** garder les doigts éloignés de la détente lorsque vous ne tirez pas.

#### **BATTERIE**

Votre point rouge est alimenté par une pile au lithium CR2032. Si le point semble faible ou ne s'allume pas, vous devrez remplacer la pile. La batterie est située sur le côté droit de l'appareil.

#### **MISE À ZÉRO**

Une fois le point rouge monté, réglez-le sur le niveau de luminosité souhaité. Dirigez ensuite l'arme vers une cible à 10 mètres de distance tout en étant posé sur un support solide. Pour maintenir une précision maximale pour le réglage de la visée, les tirs d'essai doivent conserver les mêmes conditions. L'utilisation d'un chevalet ainsi que du même type de munitions sont recommandées. Regardez à travers votre point rouge et utilisez les réglages de dérive et d'élévation pour aligner le point lumineux avec le centre de la cible. Chaque clic des vis de réglage déplace le point d'impact d'environ 1/4" à 100 mètres.

#### **RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ**

Appuyez brièvement sur le bouton « + » ou « - » pour allumer le point rouge, appuyez sur « + » pour augmenter la luminosité du point, appuyez sur « - » pour réduire la luminosité du point. Appuyez sur le bouton « + » ou « - » pendant 3 secondes pour éteindre le point rouge.

## ENTRETIEN DE L'OPTIQUE

Lorsqu'elle n'est pas utilisée, l'optique doit être conservée dans un endroit propre, sec et ventilé à l'écart de tout matériau corrosif. N'essayez jamais de démonter l'optique ou de la nettoyer à l'intérieur. Les surfaces des lentilles peuvent être nettoyées avec des jets d'air, une brosse à lentilles ou un chiffon spécifié pour les lentilles. Gardez les caches anti-poussières en place lorsque l'optique n'est pas utilisée.

## SPÉCIFICATIONS

Grossissement : 1x

Champ de vision : illimité

Sans parallaxe : 50 mètres

W/E adj. Portée : 90 moa

Valeur du clic : 1 moa/clic

Éclairage : 11 niveaux, couleur rouge

Réticule : 3 moa

Étanche : oui

Résistant aux chocs/buée : oui

Couleur de la surface : noir mat

Longueur : environ 45 mm

Poids net : env. 45g

Type de pile : 1x CR2032



**Distributeur :**

**GMT Outdoor** Tél. 03 20 68 57 00 - Fax. 03 20 36 52 30 - e-mail : [service@gmtoutdoor.fr](mailto:service@gmtoutdoor.fr) - [www.gmtoutdoor.fr](http://www.gmtoutdoor.fr)